



PLC CM1-PS02A 와 MR-J2S Series 결선을 하려고 하는데 어떻게 하나요?
동작을 시키는데 문제가 없나요?



CM1-PS02A 는 펄스 출력 신호 (Line Driver Type) 입니다.

MR-J2S Series 는 Line Driver Type 출력 신호로 동작이 가능합니다.

[결선도]

CM1-PS02A 에 사용한 번호는 1 축 번호 입니다. 자세한 내용은 배선 입출력신호를 확인하세요.

