



PLC 상태에서 “배터리 전압이 정상전압 이하로 떨어졌거나 배터리가 없습니다.” 라는 메시지가 나타납니다.



PLC Battery 가 이상 있거나 기준전압 이하로 떨어졌을 경우(Battery 수명이 다한 경우) 발생 할 수 있습니다.

[적용방법]

다음과 같은 경우 Battery 를 교체해야 합니다.

- ① 전원이 ON되어 있는 상태에서 CPU Battery를 제거 합니다.
- ② 새로운 Battery 삽입 → STOP램프 OFF



<CPU Battery 교체>

[주의사항]

전원이 OFF 된 상태로 교환해야 할 경우에는 가능한 빠른 시간 내에 교환 후 전원을 투입해주셔야 합니다. 일시적으로 콘덴서에 의해 데이터를 유지하지만 오랜 시간 방치 하실 경우 휘발성메모리영역에 저장된 내용들이 지워질 수 있습니다.

[Tip] 메모리의 종류

RAM – RAM 자체 특성상 지속적으로 전원을 공급 받아야만 내부에 저장된 프로그램이 지워지지 않습니다.

ROM – ROM 영역에 저장할 경우 장시간 전원을 공급받지 못해도 지워지지 않습니다.