

USB port PC 의 USB 포트를 통해 PLC 에 직접 연결하는 경우 선택합니다.

Ethernet PLC 이더넷 모듈과 접속하는 경우 IP, 도메인을 사용하실 경우 선택합니다.

전용선 모뎀 PC 의 COM 포트로 전용선 모뎀을 통해 PLC 에 연결하는 경우 선택합니다.

Dial-up Modem PC 의 COM 포트로 전화선 모뎀을 통해 PLC 에 연결하는 경우 선택합니다.

접속 방식으로는 크게 다섯 가지로 나뉘게 됩니다. Serial Port PC 의 COM 포트를 통해 PLC 에 직접 연결하는 경우 선택합니다.

시리얼 포 및	erial Port ial-up Moder 1용선 모뎀 thernet	m					
통신포트	통신포트 USB port			RTS/CTS			
통신속도:	38400	₹	bps	🔲 국번:	255	÷	
Timeout:	5	\$	초	Tx Delay:	None	₹	
통신시도:	2	\$	회				
초기화(D)				확인		취소	ļ

CICON 도구 → 접속환경설정을 보시면 아래와 같은 창이 나타나게 됩니다.

=

CICON

X

A PLC 접속 설정에 대하여 설명 드리겠습니다.

PLC 접속이 안되는데 설정을 어떻게 해야 하나요?



[설정방법]

접속 환경 설정

접속방식: Serial Port



[TIP]

각 접속방식의 설정방법은 CICON 도움말 → CICON → CICON 사용법, 간단한 프로그램작성 → 접속 환경 설정을 보시면 해당통신의 설정에 대한 자세한 설명이 나와있습니다.

파일(F) 편집(E) 검색(S) 보기(V) 온라인(O) 디버그(D) 도구(T) 창(W) 도움말(H)						CICON	CI CI
🔂 🔁 🛃 🔚 🔚 🛃 🗧 🗮 🗖 🍬 접속(N)	V) 도움말(H)	도구(T) 창(W)	라인(0) 티버그(0)	보기(V)	검색 (S)	·일(F) 편집(E)	파일
[🐨 🐨 🗖 🐨 💷 🖤 팩 👞 접속끊기			접속 <mark>(</mark> N)				
			접속 끊기				

온라인 → 접속을 선택하시면 PLC 접속이 완료됩니다.