



PLC AD 카드를 사용하고 있는데 모듈정보에서는 값이 뜨는데 FROM H0010 11 D0 1 을 써서 디바이스에 값을 가져 올 수 없습니다. 어떤 문제인가요? 10 번 슬롯 입니다.



슬롯 번호를 잘 못 입력 해서 값을 가져 올 수 없습니다.

16 진수 사용 할 때 10 ->A , 11->B , 12->C , 13->D , 14->E , 15->F 로 사용합니다.

FROM 설명은 아래와 같습니다.

FROM N1 N2 D N3

N1: 베이스 번호 + 슬롯번호

N2: Read 할 Data 의 선두 Address

D: Read 한 Data 를 저장하는 Device 선두 어드레스

N3: Read Data 수

[적용방법]

로컬 베이스 상태를 가정합니다.

CH.1 디지털 출력 값을 어드레스 D0 에 저장하는 방법 입니다.

16 진수 형태로 사용 할 때는 아래와 같습니다.

10 번 슬롯이므로 H000A 입니다.

FROM H000A 11 D0 1

10 진수 형태로 사용 할 때는 아래와 같습니다.

슬롯 번호를 바로 적어 주시면 됩니다.

FROM 10 11 D0 1

감사합니다.